



Passering för rullstolsanvändare

Den genomtänkta konstruktionen gör det möjligt för rullstolsanvändare och andra funktionshindrade personer att få bekväm tillgång till de inhägnade naturområden och hagar där djuren går. Utvecklad i samarbete med danska handikappförbundet.

Enkel tillgång för alla

Den stora fördelen med HandyGate är att rullstolsanvändare alltid kan använda grinden framifrån utan att behöva vrida på kroppen. Detta uppnås genom att backa in i passagen.

Grinden öppnas enkelt och hålls fast i den nya positionen med en grindklinka som låsanordning.

Under genomfart är det inte nödvändigt att hålla fast grinden och därmed har användaren båda händerna fria till att manövrera rullstolen. Denna konstruktion är naturligtvis också fördelaktig för personer med rullator och andra funktionshindrade personer.

Stängselsäkerhet i högsta klass

Djuren har ingen som helst möjlighet att rymma genom HandyGate. Dörren monteras på gångjärn och sitter därmed lite snett, och denna vinkel gör att grinden "stängs" automatiskt. Därför är det omöjligt att lämna grinden halvöppen - och oavsett om den är i "position 1" eller "position 2" är HandyGate alltid stängd för djuren.



Grinden låses upp från "position 1" till "position 2". Grinden är självstängande och kan därmed aldrig vara halvöppen.



Här är grinden i "position 2". I detta läge hålls grinden fast med en enda grindklinka.

